

# NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÝ STAN ID: 38923

1. tento stan je vhodný pro použití uvnitř i venku. Pokud ho využíváte ve venkovním prostředí, ujistěte se, že zem/podlaha je hladká a bez kamenů nebo jiných ostrých předmětů.
2. stan by měl být vždy řádně smontován a postaven, při rozkládání postupujte opatrně, protože pružinové rámy se mohou náhle otevřít.
3. otevřete stan a vytáhněte složené části, dokud nebude stan zcela postavený

## Pokyny ke složení:

1. odstraňte kolíky a uvolněte všechny vazby, poté stan stáhněte do plochého tvaru zatlačením protilehlého rohového rámu A do rohu rámu C. To způsobí, že se stan stane I tvarem. Složte roh B na D a vytvořte jeden plochý obdélníkový tvar (obrázek 2).
2. držte rám na straně kabiny tak, aby druhý konec směřoval k zemi. Poté ho složte zvednutím obou rukou nahoru a směrem k sobě (obrázek 3). Spojte ruce tak, jako na obrázku (obrázek 4). Pod levou rukou složte pravou ruku a vytvoří se třetí smyčka (obrázek 5).
3. kompaktujte tři smyčky dohromady a skládání je dokončeno (obrázek 6)
4. při skládání nevyvíjejte sílu, jinak budou komponenty trvale poškozeny. Konstrukce se lehce složí, pokud budete postupovat podle těchto pokynů.

## Varování! chraňte před ohněm a všemi zdroji tepla



Fig 1.




Fig 2.



Fig 3.



Fig 4.



Fig 5.



Fig 6.

