

Guard 150

Zábrana na dveře a schody

Návod k obsluze

ID: 62540

EAN: 8591792625400

e-sportshop.cz


Bezpečnostní instrukce

DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE TYTO POKYNY PEČLIVĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.


Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Předtím si prosím pečlivě přečtěte návody k použití pomocí této výsuvné zábrany. Nepoužívejte produkt, pokud je jakákoliv část rozbitá, roztrhaná nebo chybí. Prosím uschovejte návod pro budoucí použití.

Před montáží a používáním zábrany si, prosím, přečtěte všechny níže uvedené informace, jakékoli nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek vážné zranění nebo smrt!

1. Abyste předešli vážnému zranění nebo smrti, bezpečně nainstalujte bránu nebo kryt a používejte je podle pokynů výrobce.
2. Nikdy nepoužívejte s dítětem, které je schopné přelézt nebo uvolnit a otevřít bránu nebo kryt.
3. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Tento produkt nemusí nutně zabránit všem nehodám.
4. Používejte pouze se zamykacím západkovým mechanismem, bezpečně zajištěným.
5. Tento výrobek je určen pro použití s dětmi od 6 - 24 měsíců nebo malými až středními domácími mazlíčky.
6. Nikdy nepoužívejte s dítětem, které je schopno otevřít nebo přelézt bránu.
7. Správná montáž nebo umístění této brány může být nebezpečné. Nikdy nepouštějte rukojeť když se brána zatahuje.
8. Tato bezpečnostní závora NESMÍ být namontována přes okenní otvory a podobně.
9. NEPOUŽÍVEJTE bezpečnostní závora, pokud jsou některé součásti poškozené nebo chybí.
10. Nainstalujte jej mimo dosah ohříváčů a jiných zdrojů tepla.
11. Po zavření brány vždy zkontrolujte, zda je brána zamčená.
12. Pokud se brána používá na spodní straně schodiště, aby zabránila dítěti vylézt nahoru, zábrana musí být umístěna na nejnižším schodišti.
13. Je-li zábrana na vrcholu schodiště použita, aby zabránila dítěti spadnout ze schodů, **MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO 20 cm ZPĚT od horního schodu.**



14. Bezpečnostní zábrana musí být namontována mezi pevné povrchy, jako je zeď nebo dřevo.
15. Děti by se mohly vážně zranit nebo zemřít, pokud by nebyla brána bezpečně namontována.
16. VŽDY instalujte a používejte bránu podle pokynů s použitím všech požadovaných dílů
17. Pro udržení brány na místě MUSÍTE nainstalovat montážní materiál. Bez montážního materiálu může dítě zábranu shodit a uniknout.
18. NIKDY nepoužívejte k udržení dítěte mimo bazén.
19. Tento výrobek nemusí nutně zabránit všem nehodám.
20. Minimální šířka otvoru je 70 cm; maximální šířka otvoru je 150 cm, nejlepší šířka otvor je 100 cm.



Postup instalace

Poznámka:

Velice Vám děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Celý proces instalace trvá asi 20 minut. Přečtěte si, prosím, instalační manuál, vyhledejte odpovídající komponenty a vyberte správné umístění pro instalaci. Připravte si prosím elektrickou vrtačku, nůžky a popisovač před instalací.


Pro lepší realizaci separační funkce musí být výrobek instalován na zemi.



příprava zábrany



Nainstalujte horní držák na bránu



Nainstalujte dolní držák na bránu




Označte místo pro instalaci. Ujistěte se, že spodní část konstrukce leží na zemi a poté tužkou označte pozice pro díry na horní držák.




Označte tužkou pozice pro spodní držák a držte při tom bránu ve vertikální poloze.



Pokud je na zdi spodní lišta, posuňte nahoru spodní držák nad úroveň lišty a označte tužkou pozice děr pro spodní držák.




Sejměte horní držák z brány dle šipek



Sejměte spodní držák z brány dle šipky.



Navrtejte horní držák do zdi dle označených míst. 2.5mm pro dřevěný povrch, 5mm do zdi. Pro všechny ostatní povrchy použijte vhodné upevnění.




Navrtejte spodní držák do zdi dle označených míst. 2.5mm pro dřevěný povrch, 5mm do zdi. Pro všechny ostatní povrchy použijte vhodné upevnění.



Nainstalujte na horní držák ve směru šipky.



Nainstalujte bránu na spodní držák ve směru šipky. Vždy nainstalujte nejprve na horní držák.



Natáhněte horizontálně bránu na protější stranu dveří pro označení pozic pro západky.



Tlačítkem uzamkněte.



Zahákněte horní západku a tužkou označte pozice děr do zdi. Ujistěte se, že máte bránu ve vertikální pozici.



Zahákněte spodní západku a tužkou označte pozice děr do zdi. Ujistěte se, že máte bránu ve vertikální pozici.



Zatáhněte za zábranu, tlačítkem odemkněte a nechte zábranu srolovat.



Navrtejte horní západku do zdi dle označených míst.



Navrtejte spodní západku do zdi dle označených míst.



Instalace je kompletní.



UPOZORNĚNÍ


Tento preventivní výrobek nenahrazuje dohled dospělých. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru. Pravidelně kontrolujte bránu, abyste zajistili bezpečné používání.

Poznámka

Pokud nepotřebujete používat tuto zatahovací bránu, stiskněte tlačítko ve spodní části horního držáku, abyste ji odstranili.

Jak odstranit nebo demontovat: Pokud zábranu nepoužíváte, uložte ji prosím na bezpečné místo, kam děti nedosáhnou.

Jak udržovat a čistit: povrch výrobku pravidelně otírejte alkoholovou vatou každé dva týdny a pravidelně prosím kontrolujte funkci výrobku. Pokud najdete nějaké problémy nebo je něk tera část poškozená, přestaňte ji prosím okamžitě používat.



Distributor v ČR:

RADANSPOUR s.r.o.

Za Otýlíi 10 370 01 České Budějovice

email: obchod@e-sportshop.cz

tel: +420 387 411 543